



**DETALE  
CPH**

## Instrucciones KC14 Classic y KC14 Raw

### Necesitará

Dos espátulas de entre 15 y 35 cm. de ancho, cinta de papel, plástico y cartón para cubrir la zona. Un paño de microfibra que se usa a la hora de aplicar Topcoat (capa superior para el acabado final que es posible usar con un pulverizador manual). Un paño suave o un cepillo para quitar el polvo. Y, por último, papel de lija: utilice grano 180 para KC14 Classic, grano 120 KC14 Raw y grano 220 para el acabado final. Se recomienda protección como guantes, mascarillas y dispositivos de protección respiratoria.

### Preparar

La superficie sobre la que se aplicará KC14 Classic o KC14 Raw debe ser lisa, seca y absorbente. En caso de duda, debes dar una imprimación antes de comenzar. Es importante cubrir cuidadosamente el espacio donde se vaya aplicar para evitar manchas no deseadas. Las manchas de Topcoat en lugares no deseados son muy difíciles de eliminar. El proceso de lijado producirá polvo.

### Mantenimiento y limpieza

Se puede usar Topcoat para realizar un mantenimiento sobre superficies con KC14 Classic y KC14 Raw aplicado. También es posible agregar un 1% o 2% de Topcoat al agua que se vaya a usar para limpiar. De lo contrario, es posible limpiar las paredes usando solamente detergentes habituales.

### Endurecimiento y durabilidad.

KC14 Classic y KC14 Raw solo se endurecen completamente después de 2-3 semanas. Hay que tener en cuenta que la pared nunca se volverá dura como una roca y, por lo tanto, es receptiva a los arañazos. Con la segunda capa de Topcoat la superficie será repelente a la suciedad de igual manera que una pintura brillante 10, lo que significa que la superficie se puede lavar como se indicó anteriormente. No recomendamos el uso de KC14 Classic y KC14 Raw en encimeras, ya que la superficie no es resistente a las salpicaduras de aceite o similar.

1. Coloque la cinta alrededor del área que se desee cubrir. Aplique KC14 Classic o KC14 Raw en toda el superficie a la vez. El yeso debe tener un espesor de entre 2-3 mm. Aplique realizando un recubrimiento suave. Si la superficie no tiene un acabado lo suficientemente liso, las cúmulos de yeso se notarán en el resultado final. Retire la cinta antes de que se seque el yeso. El yeso debe secarse durante un mínimo de 16 horas antes de aplicar la segunda capa.

*Consejo: El acabado depende de la forma en que se aplique el yeso. Evite aplicarlo en líneas rectas, y use curvas delicadas y suaves. Las poros pueden aparecer y son parte del aspecto natural.*

2. Si el yeso aparece con irregularidades o protuberancias, es importante lijarlas antes de aplicar la segunda capa. Para KC14 Classic se usará papel de lija con grano 180, para KC14 Raw se usará un papel de lija con grano 120. Retire el polvo de la zona con un paño suave o un cepillo. Instale la cinta nuevamente y aplique KC14 en toda el área a la vez. La segunda capa no debe ser demasiado delgada, ya que al lijar nuevamente aumentará el riesgo de penetrar en la primera capa y puede dejar marcas notables.

3. Asegúrese de que el yeso está totalmente seco antes de comenzar a lijar. Asegúrese también de cubrir los muebles cuidadosamente, ya que el lijado produce mucho polvo. Lije toda el área a mano y en círculos para obtener una superficie uniforme y consistente. Utilice papel de lija 180 para KC14 Classic y grano 120 para KC14 Raw. Nuevamente, evite lijar más allá de la segunda capa ya que pueden aparecer marcas claramente visibles. **¡No se pueden usar máquinas de lijar!** Limpie bien toda el área con un paño suave. Mantén todo cubierto para el siguiente paso, ya que las manchas no deseadas de Topcoat son muy difíciles de eliminar.

4. Coloque la cinta de papel una vez más. Aplique Topcoat dos veces con un intervalo de 1 a 2 horas utilizando el paño de microfibra. Toda la zona debe ser recubierta a la vez. Esté atento a las gotas cuando lo aplique, ya que son muy visibles en el resultado final. Deje que la segunda capa de Topcoat se seque durante 2-3 horas antes de lijar ligeramente la zona con lija de grano 220 para lograr mejor suavidad. Quite el polvo de la superficie con un paño húmedo.

*Consejo: Se puede utilizar un pulverizador manual. Sólo rocíe áreas pequeñas a la vez y asegúrese de limpiar inmediatamente el área con un paño de microfibra antes de que se seque la capa protectora. Se puede aplicar una tercera capa si la zona está expuesta a mucho desgaste.*

Más información en: [www.detalacph.com](http://www.detalacph.com)